FOLD 1 FOLD 2 FOLD 3 FOLD 4 FOLD 5 FOLD 6 FOLD 7

FOLD 8 FOLD 9

EN REMOTE BEEPER
FR BEEPER
ES PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING
DE BEEPER
IT BEEPER
NL FERNGESTEUERTER BEEPER
DA PIIPPARIPANTA
FI SIRENHALSBAND
NO FJERNBETJENT SENPPEHALSBÅND
RU УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕННОЙ ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

EN

Hereinafter Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. and any other affiliate or Brand of Radio Systems Corporation may be referred to collectively as "We" or "Us".

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

See the User's Manual for important Safety and Use information.

Thank you for choosing SportDOG® Brand training products. This is an abbreviated guide to familiarize you with the product. For detailed operating instructions about the Remote Beeper in this kit, please download the original SportTrainer™ SD-1875E Operating Guide from our website at www.sportdog.com. If you have questions regarding this product's operation, please call our Customer Care Centre. For a listing of telephone numbers in your area, visit our website at www.sportdog.com.

To get the most protection out of your warranty, please register your product within 30 days at www.sportdog.com. By registering and keeping your receipt you will enjoy the product's full warranty and, should you ever need to call the Customer Care Centre, we will be able to help you faster. Most importantly, your valuable information will never be given or sold to anyone. Complete warranty information is available online at www.sportdog.com.

The SD-BEEP-E Remote Beeper is compatible with SportDOG® Brand systems SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1825E, and SD-1875E.

MATCH THE REMOTE BEEPER

To match the Remote Beeper to work with a new Remote Transmitter or to program a new Remote Beeper to work with your existing Remote Transmitter:

1. Check to make sure the Remote Beeper is off.
2. Press and hold the On/Off Button. The Remote Beeper Indicator Light will come on, then turn off after 4-5 seconds. If the On/Off Button is released too early, the Remote Beeper Indicator Light will begin flashing as normal. If this occurs, start over from **1**.
3. After the Remote Beeper Indicator Light has turned off, release the On/Off Button.
4. Press and hold the Upper Button on the Remote Transmitter until the Remote Beeper Indicator Light flashes 5 times. Once the Remote Beeper Indicator Light has flashed 5 times, the Remote Beeper has been matched and will begin flashing as normal. If the Remote Beeper Indicator Light does not flash 5 times, start over from **1**.

Note: For more information on programming modes, please consult the original Operating Guide that came with your Remote Trainer system. Visit our website at www.sportdog.com to download any of these Operating Guides.

MANUALLY CONFIGURE REMOTE BEEPER
SET TONE AND RUN MODE

The Remote Beeper can only be programmed remotely from any compatible Remote Transmitter (see the original Operating Guide that came with your Remote Trainer system for instructions). You can also set tone and Run Mode from the beeper itself.

1. Turn the Remote Beeper off.
2. Press and release the On/Off Button to turn on the Remote Beeper.
3. Within 5 seconds press and hold the On/Off Button. The Remote Beeper will begin to cycle through the 9 available tones.
4. When the desired tone is heard, release the button before the next tone starts. Tone is now set.
5. Press and hold the On/Off Button immediately following tone selection completion until the number of beeps matches the desired Run Mode as shown in the chart.

1 Beep (Silent)	No beep when dog is running/Beeps once per second when dog is on point
2 Beeps (5 second)	Beeps every 5 seconds when dog is running/Beeps once per second when dog is on point
3 Beeps (10 second)	Beeps every 10 seconds when dog is running/Beeps once per second when dog is on point

6. Release the On/Off Button after the corresponding number of beeps matches your desired Run Mode.

LOCATING YOUR DOG IN THE FIELD

Anytime your dog is within range you can make the Remote Beeper beep by pressing the Locate Button on the Remote Transmitter. The Remote Beeper will beep once each time you press the button. Pressing the Locate Button disables the Remote Beeper's Run Mode, but it is still on. To reactivate the Run Mode on the SportTrainer™ SD-1875E, press and release the Remote Transmitter's Run Mode button. To reactivate the Run Mode on SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E or SD-1825E systems, press and hold the Remote Transmitter's Locate button. The Remote Beeper will emit 3 beeps to confirm Run Mode has been activated and will continue operating in the last Run Mode in which it was set.

TERMS OF USE AND LIMITATION OF LIABILITY

1. **TERMS OF USE**
   Use of this Product is subject to your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Use of this Product implies acceptance of all such terms, conditions and notices. If you do not wish to accept these terms, conditions, and notices, please return the Product, unused, in its original packaging and at your own cost and risk to the relevant Customer Care Centre together with proof of purchase for a full refund.
2. **PROPER USE**
   This Product is designed for use with dogs where tracking is desired. The specific temperament or size/weight of your dog may not be suitable for this Product. Radio Systems Corporation recommends that this Product is not used if your dog is aggressive and accepts no liability for determining suitability in individual cases. If you are unsure whether this Product is appropriate for your dog, please consult your veterinarian or certified trainer prior to use. Proper use includes, without limitation, reviewing the entire Operating Guide and any specific safety information.
3. **NO UNLAWFUL OR PROHIBITED USE**
   This Product is designed for use with dogs only. This dog tracking device is not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.
4. **LIMITATION OF LIABILITY**
   In no event shall Radio Systems Corporation or any of its associated companies be liable for (i) any indirect, punitive, incidental, special or consequential damage and/or (ii) any loss or damages whatsoever arising out of or connected with the misuse of this Product. The Purchaser assumes all risks and liability from the use of this Product to the fullest extent permissible by law.
5. **MODIFICATION OF TERMS AND CONDITIONS**
   Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices governing this Product from time to time. If such changes have been notified to you prior to your use of this Product, they shall be binding on you as if incorporated herein.

COMPLIANCE

CE

This equipment has been tested and found to comply with relevant R&TTE Directives. Before using this equipment outside the EU countries, check with the relevant local R&TTE authority. Unauthorized changes or modifications to the equipment that are not approved by Radio Systems Corporation are in violation of EU R&TTE regulations, could void the user's authority to operate the equipment, and void the warranty.

The Declaration of Conformity can be found at: www.sportdog.com/eu_docs.php.

IC
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ACMA
This device complies with the applicable EMC requirements specified by the ACMA (Australian Communications and Media Authority).

BATTERY DISPOSAL

WARNING See Important Safety Information related to the battery in your SportTrainer™ Operating Guide.

This system operates on one Li-Ion battery pack (400mAh for the Remote Beeper). Only replace with battery received from calling the Customer Care Centre. For a listing of the telephone numbers in your area, visit our website at www.sportdog.com.

Separate collection of spent batteries is required in many regions; check the regulations in your area before discarding spent batteries. Please see below for instructions on how to remove the battery from the product for separate disposal.

AT END OF PRODUCT LIFE, USE THESE BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS FOR FINAL DISPOSAL (DO NOT OPEN THE REMOTE BEEPER UNTIL YOU HAVE RECEIVED THE REPLACEMENT):

- Using a Number 1 Phillips screwdriver, remove the case screws.
- Remove the case back or cover.
- Remove the old battery pack.

WARNING

- When removing the old battery pack, care must be taken when gripping the connector firmly to avoid damaging the wires. Shorting the battery wires may cause fire or explosion.
- These instructions are not valid for repair or battery replacement. Replacing the battery with a battery not specifically approved by Radio Systems Corporation may cause fire or explosion. Please call the Customer Care Centre to avoid invalidating your warranty.

IMPORTANT RECYCLING ADVISE

Please respect the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations in your country. This equipment must be recycled. If you no longer require this equipment, do not place it in the normal municipal waste system. Please return it to where it was purchased in order that it can be placed in our recycling system. If this is not possible, please contact the Customer Care Centre for further information. For a listing of Customer Care Centre telephone numbers, visit our website at www.sportdog.com.

WARRANTY
Three Year Non-Transferable Limited Warranty

This Product has the benefit of a limited manufacturer's warranty. Complete details of the warranty applicable to this Product and its terms can be found at www.petsafe.net and/or at www.sportdog.com. By registering and keeping your local Customer Care Centre.

- **Europe:** Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
- **Canada:** Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Australia/New Zealand – In compliance with the Australian Consumer Law, Warranties Against Defects, effective January 1, 2012, warranty details of this Product are as follows: Radio Systems Australia Pty Ltd. (hereinafter referred to as "Radio Systems") warrants to the original retail purchaser, and not any other purchaser or subsequent owner, that its Product, when subject to normal and proper residential use, will be free from defects in material or workmanship for a period of three (3) years from the purchase date. An "original retail consumer purchaser" is a person or entity who originally purchased the Product from a retailer, except for a new Product that is unopened and in its original packaging. When serviced by Radio Systems Customer Service, Radio Systems covers labour and parts for the first three years of ownership; after the first three years, a service fee will apply relative to replacement of the Product with new or refurbished items at Radio Systems' sole discretion.

The limited warranty is non-transferrable and shall automatically terminate if the original retail consumer purchaser resells the Radio Systems Product or transfers the property on which the Radio Systems Product is installed. This Limited Warranty excludes accidental damage due to dog chews; lightning damage; or neglect, alteration, and misuse. Consumers who purchase products outside of Australia, New Zealand, or from an unauthorised dealer will need to return the Product to the original place of purchase for any warranty issues.

Please note that Radio Systems does not provide refunds, replacements, or upgrades for change of mind, or for any other reason outside of these Warranty terms.

Claims Procedure: Any claim made under this Warranty should be made directly to Radio Systems Australia Pty Ltd. Customer Care Centre at:

Radio Systems Australia Pty Ltd.
PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Australia
Australia Residents: 1800 786 608
New Zealand Residents: 0800 543 054
Email: info@petsafeaustralia.com.au

To file a claim, a proof of purchase must be provided. Without a proof of purchase, Radio Systems will not repair or replace faulty components. Radio Systems requests the Consumer to contact the Radio Systems Customer Care Centre to obtain a Warranty Return number, prior to sending the Product. Failure to do so may delay in the repair or replacement of the Product.

If the Product is deemed to be faulty within 30 days from date of original purchase, Radio Systems will organise for a replacement to be sent in advance of returning the faulty Product. A Post Bag will be included with the replacement Product for the return of the faulty Product. The Product must be returned within 7 days of receiving the replacement. If the Product is deemed to be faulty after 30 days from the date of original purchase, the consumer will be required to return the Product to Radio Systems at the consumer's own expense. Radio Systems will test and replace the faulty unit or its components and return to the consumer free of charge, provided the Product is within its said warranty period. This warranty is in addition to other rights and remedies available to you under the law. Radio Systems goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australia Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Should you have any queries or require any further information, please contact our Customer Care Centre on 1800 786 608 (Australia) or 0800 543 054 (New Zealand).

This product is protected by U.S. Patent Number: 7,814,865

FR BEEPER

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. et tout autre filière ou marque de Radio Systems Corporation peuvent-être collectivement désignées par « nous » à partir de la lecture de ce document.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Consultez le mode d'emploi pour obtenir des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation.

Merci d'avoir choisi les produits de dressage SportDOG®. Ce guide abrégé vous permettra de vous familiariser avec le produit. Pour des instructions d'exploitation détaillées sur le beeper dans ce kit, veuillez télécharger le manuel d'utilisation original SportTrainer™ SD-1875E sur notre site internet www.sportdog.com. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du produit, veuillez appeler notre Service clientèle. Pour consulter la liste des numéros de téléphone dans votre région, visitez notre site internet www.sportdog.com.

Pour bénéficier pleinement de votre garantie, veuillez enregistrer votre article dans les 30 jours sur le site www.sportdog.com. Grâce à cet enregistrement et en conservant le reçu, votre produit sera totalement couvert par notre garantie et si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre Service clientèle, nous serons heureux de vous aider. Il est important de souligner que vos informations personnelles ne seront jamais données ni vendues à qui que ce soit. Une description complète de la garantie est disponible sur le site Internet www.sportdog.com

Le beeper SD-BEEP-E est compatible avec les systèmes SportDOG® SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1825E, et SD-1875E.

JUMELER LE BEEPER

Pour jumeler le beeper afin qu'il fonctionne avec un nouvel émetteur ou pour programmer un nouveau beeper afin qu'il fonctionne avec votre émetteur actuel :

1. Vérifiez que le beeper est éteint.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé. Le voyant lumineux du beeper s'allume puis s'éteint après 4 à 5 secondes. Si vous relâchez le bouton marche/arrêt trop tôt, le voyant lumineux du beeper commencera à clignoter comme d'habitude. Dans ce cas, recommencez l'opération depuis l'étape **1**.
3. Une fois que le voyant lumineux du beeper s'est éteint, relâchez le bouton marche/arrêt.
4. Appuyez sur le bouton du haut de l'émetteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux du beeper clignote 5 fois. Dès que le voyant lumineux du beeper a clignoté 5 fois, le beeper a été jumelé et il commence à clignoter normalement. Si le voyant lumineux du beeper ne clignote pas 5 fois, recommencez depuis l'étape **1**.

Remarque : Pour plus d'information sur les modes de programmation, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation fourni avec votre système de dressage. Rendez-vous sur notre site internet www.sportdog.com pour télécharger l'un de ces manuels d'utilisation.

CONFIGURATION MANUELLE DU BEEPER
RÉGLAGE DU SIGNAL SONORE ET DU MODE « CHIEN EN MOUVEMENT »

Le beeper peut uniquement être programmé à distance à l'aide d'un émetteur compatible (consultez les instructions du manuel d'utilisateur fourni avec votre système de dressage). Vous pouvez également régler le signal sonore et le mode « chien en mouvement » depuis le beeper.

1. Éteignez le beeper.
2. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt du beeper.
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé. Le beeper commence à émettre à la suite les 9 signaux sonores disponibles.
4. Une fois que vous avez entendu le signal sonore désiré, relâchez le bouton marche/arrêt avant le début du signal sonore suivant. Le signal sonore est désormais programmé.
5. Immédiatement après avoir sélectionné le signal sonore, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le nombre de bips corresponde au mode « chien en mouvement » désiré figurant dans le tableau.

1 bip (mode silencieux)	Aucun bip n'est émis si le chien est en mouvement/un bip par seconde si le chien est à l'arrêt.
2 bips (mode 5 secondes)	Bip toutes les 5 secondes lorsque le chien est en mouvement/un bip par seconde si le chien est à l'arrêt
3 bips (mode 10 secondes)	Bip toutes les 10 secondes lorsque le chien est en mouvement/un bip par seconde si le chien est à l'arrêt

6. Relâchez le bouton marche/arrêt une fois que le nombre de bips correspond au mode « chien en mouvement » désiré.

LOCALISER VOTRE CHIEN DANS LE CHAMP

À chaque fois que votre chien est à portée, vous pouvez faire sonner le beeper en appuyant sur le bouton de repérage de l'émetteur. Le beeper émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton. Une pression sur le bouton de repérage désactive le mode « chien en mouvement » du beeper, mais le mode « chien en mouvement » n'est pas arrêté. Pour réactiver le mode « chien en mouvement » sur le SportTrainer™ SD-1875E, appuyez brièvement sur le bouton mode « chien en mouvement » de l'émetteur. Pour réactiver le mode « chien en mouvement » sur les systèmes SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E ou SD-1825E appuyez brièvement sur le bouton de repérage de l'émetteur. Le beeper émettra 3 bips pour confirmer que le mode « chien en mouvement » a été activé et il continuera de fonctionner dans le mode « chien en mouvement » préalablement défini.

CONDITIONS D'UTILISATION ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

1. **CONDITIONS D'UTILISATION**
   En achetant ce produit, vous acceptez les termes, conditions et consignes d'utilisation tels qu'ils sont stipulés dans ce manuel. L'utilisation de ce produit revient à en accepter les termes, conditions et consignes d'utilisation. Si vous n'acceptez pas ces termes, conditions et consignes d'utilisation, veuillez renvoyer ce produit, inutilisé, dans son emballage d'origine et à vos frais et risques, au Service clientèle approprié avec une preuve d'achat afin d'obtenir un remboursement complet.
2. **UTILISATION ADÉQUATE**
   Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux pour localisation est nécessaire. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre chien peuvent ne pas convenir pour ce produit. Radio Systems Corporation déconseille l'utilisation de ce produit si votre chien est agressif et rejette toute responsabilité pour déterminer si le produit convient à un animal spécifique. Si vous n'êtes pas sûr que ce dispositif est approprié à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur agréé avant de l'utiliser. Une utilisation appropriée comprend, entre autres, la consultation de l'intégralité de ce manuel ainsi que de l'ensemble des avertissements.
3. **UTILISATION ILLÉGALE OU INTERDITE**
   Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux de compagnie. Ce dispositif de localisation n'est pas destiné à blesser ni à provoquer un animal. L'utilisation inappropriée de ce produit peut représenter une violation des lois fédérales, nationales ou locales.
4. **LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**
   Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables pour (i) des dommages directs, indirects, punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, (ii) ni pour des dommages occasionnés ou associés à l'utilisation ou à l'utilisation inappropriée de ce produit. L'acheteur assume les risques et les responsabilités en rapport avec l'utilisation de ce produit et dans la pleine mesure prévue par la loi.
5. **MODIFICATION DES TERMES ET DES CONDITIONS**
   Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les termes, les conditions et les consignes d'utilisation applicables à ce produit. Si de telles modifications vous ont été communiquées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles ont une valeur contractuelle et s'appliquent comme si elles faisaient partie du présent document.

CONFORMITÉ

CE

Cet équipement a été testé et été trouvé conforme aux directives pertinentes R&TTE. Avant d'utiliser ce système en dehors des pays européens, veuillez consulter l'organisme R&TTE compétent dans votre région. Les modifications et les changements apportés à l'appareil et non approuvés par Radio Systems Corporation contreviennent aux réglementations R&TTE européennes, et peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil et annuler la garantie.

Vous trouverez la déclaration de conformité à l'adresse : www.sportdog.com/eu_docs.php

IC
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ÉLIMINATION DES BATTERIES USAGÉES

AVERTISSEMENT Reportez-vous aux consignes de sécurité importantes relatives à la batterie de votre manuel d'utilisation du SportTrainer™.

Ce système fonctionne avec une batterie Lithium-ion de 400 mAh. Remplacez la batterie uniquement par une batterie commandée auprès du Service clientèle. Pour consulter la liste des numéros de téléphone dans votre région, visitez notre site Internet www.sportdog.com.

La collecte sélective des batteries usagées est exigée dans de nombreux pays ; renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur avant d'éliminer les batteries usagées. Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour retirer la batterie de l'appareil.

EN FIN DE VIE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS POUR L'ÉLIMINATION DES BATTERIES (VEUILLEZ NE PAS OUVRIR LE BEEPER TANT QUE VOUS N'AVEZ REÇU LA BATTERIE DE RECHANGE):

- À l'aide d'un Phillips cruciforme n° 1, retirez les vis du boîtier.
- Retirez le cache arrière ou la protection du boîtier.
- Retirez les batteries usagées.

AVERTISSEMENT

- Au moment de retirer le bloc de batteries usagé, veillez à tenir fermement le connecteur pour ne pas endommager les fils. Risque d'incendie ou d'explosion si les fils de la batterie sont court-circuités.
- Ces instructions ne sont pas valables pour la réparation ou le remplacement des batteries. Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie autre que celles approuvées spécifiquement par Radio Systems Corporation. Veuillez appeler notre Service clientèle pour éviter d'annuler votre garantie.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE RECYCLAGE

Veuillez vous conformer aux réglementations concernant les déchets des équipements électriques et électroniques de votre pays. Cet appareil doit être recyclé. Si vous n'avez plus besoin de cet appareil, ne le mettez pas dans le système de déchets normal. Veuillez le rapporter là où vous l'avez acheté pour qu'il soit recyclé. Si vous ne pouvez pas le faire, veuillez contacter le Service clientèle pour de plus amples informations. Pour consulter la liste des numéros de téléphone du Service clientèle, visitez notre site www.sportdog.com.

GARANTIE
Trois ans non transférable Garantie limitée

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée du fabricant. Pour une description détaillée, veuillez consulter le site web www.sportdog.com. Vous pouvez également obtenir une copie des conditions de garantie en contactant votre service clientèle régional ci-dessous:

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Ce produit est protégé par le brevet suivant : N° de brevet pour les États-Unis : 7,814,865

NL PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING

Hiernavolgend worden aan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. en andere zusternaamschappijen of merken van Radio Systems Corporation gerefereerd met de woorden "we" of "wij".

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor belangrijke veiligheidsen gebruiksinformatie.

Dank u dat u voor trainingsproducten van het SportDOG®-merk hebt gekozen. Dit is een verkorte handleiding, bedoeld om u vertrouwd te maken met het product. Voor gedetailleerde gebruiksinstructies voor de pieper met afstandsbediening in deze kit kunt u de originele gebruiksaanwijzing voor de SportTrainer™ SD-1875E downloaden van onze website www.sportdog.com. Als u vragen hebt over het gebruik van dit product, neem dan contact op met onze klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Om optimaal van uw garantie te profiteren, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.sportdog.com. Door te registeren en uw aankoopbon te bewaren, hebt u volledige garantie op het product en zijn wij in staat u sneller te helpen, mocht u ooit een keer genoodzaakt zijn de klantenservice te bellen. Belangrijk: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. Meer informatie over de garantie is online beschikbaar op www.sportdog.com.

De pieper met afstandsbediening SD-BEEP-E is compatibel met de SportDOG® systemen SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1825E en SD-1875E.

HET PAREN VAN DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING

Om de pieper met afstandsbediening met een nieuwe afstandsbediening te paren of om een nieuwe pieper met afstandsbediening te programmeren voor samenwerking met uw bestaande afstandsbediening:

1. Controleer of de afstandsbedienbare pieper uit staat.
2. Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. Het LED-lampje van de afstandsbedienbare pieper licht op en schakelt zichzelf na 4-5 seconden uit. Als de aan/uit-knop te snel wordt losgelaten, zal het LED-lampje van de pieper met afstandsbediening als normaal beginnen te knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij **1**.
3. Nadat het LED-lampje van de pieper met afstandsbediening is uitgeschakeld, laat dan de aan/uit-knop los.
4. Druk de bovenste knop op de pieper met afstandsbediening in en houd deze ingedrukt tot het LED-lampje van de pieper met afstandsbediening 5 keer knippert. Zodra het LED-lampje van de pieper met afstandsbediening 5 keer heeft geknipperd is de pieper met afstandsbediening gepaard en zal het LED-lampje weer normaal gaan knipperen. Als het LED-lampje van de pieper met afstandsbediening niet 5 keer knippert, begin dan opnieuw bij **1**.

Let op: Voor meer informatie over het programmeren van modi raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die u heeft ontvangen bij uw trainingssysteem. Op onze website www.sportdog.com kunt u deze gebruiksaanwijzingen downloaden.

DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING HANDMATIG CONFIGUREREN
GELUIDSSIGNAAL EN RUN MODUS INSTELLEN

De pieper met afstandsbediening kan alleen op afstand geprogrammeerd worden vanaf een compatibele afstandsbediening (zie voor instructies de originele gebruiksaanwijzing bijgeleverd bij uw trainersysteem met afstandsbediening). Kunt u het geluidssignaal en de RunModus instellen op de pieper zelf.

1. Schakel de pieper met afstandsbediening uit.
2. Druk op de aan/uit-knop en laat deze los om de pieper met afstandsbediening in te schakelen.
3. Druk binnen 5 seconden op de aan/uit-knop en houd ingedrukt. De pieper met afstandsbediening loopt door de 9 beschikbare geluidssignalen.
4. Als u het gewenste geluidssignaal hoort, laat u de aan/uit-knop los voordat het volgende geluidssignaal begint. Het geluidssignaal is nu ingesteld.
5. Druk na de selectie van het geluidssignaal de aan/uit-knop onmiddellijk in en houd ingedrukt totdat het aantal pieptonen dat u hoort overeenkomt met de gewenste Run Modus zoals weergegeven in de tabel.

1 pieptoon (stille modus)	Geen pieptoon als de hond rent/één pieptoon als de hond voorstaat
2 pieptonen (5 seconden-modus)	Piept elke 5 seconden als de hond rent/piept eenmaal per seconde als de hond voorstaat
3 pieptonen (10 seconden-modus)	Piept elke 10 seconden als de hond rent/piept eenmaal per seconde als de hond voorstaat

6. Laat de aan/uit-knop los als het aantal pieptonen overeenkomt met de door u gewenste Run Modus.

UW HOND IN OPEN LAND LOKALISEREN

Op ieder moment dat uw hond binnen bereik is kunt u de pieper met afstandsbediening laten piepen door op de localiseerknop van de afstandsbediening te drukken. Telkens als u de knop indrukt, piept de pieper met afstandsbediening eenmaal. Als u de lokaliseerknop indrukt, deactiveert u de Run Modus van de pieper met afstandsbediening, maar de Run Modus blijft ingeschakeld. Om de run-modus op de SportTrainer™ SD-1875E opnieuw te activeren, drukt u op de Run-Modusknop van de afstandsbediening en laat deze los. Om de Run Modus op SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E of SD-1825E systemen opnieuw te activeren, drukt u op de lokaliseerknop van de afstandsbediening en laat deze los. De pieper met afstandsbediening laat drie pieptonen horen om te bevestigen dat de Run Modus geactiveerd is, en zal verder werken volgens de laatste Run Modus die ingesteld werd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. **GEBRUIKSVOORWAARDEN**
   Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw aanvaarding, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en kennisgevingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en kennisgevingen. Indien u deze voorwaarden, condities en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.
2. **GEPAST GEBRUIK**
   Dit product is ontworpen voor gebruik met honden als u hen wenst te volgen. Het specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw hond is mogelijk niet geschikt voor dit Product. Radio Systems Corporation adviseert dit product niet te gebruiken wanneer uw hond agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vaststellen van geschiktheid in individuele gevallen. Als u niet zeker bent of dit Product geschikt is voor uw hond, raadpleegt u uw dierenarts of bevoegde trainer vóór gebruik. Gepast gebruik omvat, zonder beperking, het lezen van de volledige gebruiksaanwijzing en specifieke veiligheidsinformatievoorafgaand.
3. **GEEN ONWETTELIJK OF VERBODEN GEBRUIK**
   Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met honden. Dit hondenvolgapparaat is niet bedoeld om schade of verwondingen te veroorzaken, noch om te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.
4. **BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID**
   Radio Systems Corporation of één van de aangesloten bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige indirecte, geldelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product conform de wetgeving.
5. **WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN**
   Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

CONFORMITEIT

CE

Deze apparatuur is getest en voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor Elektromagnetische compatibiliteit, lage voltages en R&TTE. Alvorens deze apparatuur buiten de landen van de EU te gebruiken, moet dit worden overlegd met de betreffende lokale R&TTE-autoriteiten. Ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EU R&TTE-richtlijnen, tot het verbod op het gebruik van dit systeem en tot het nietig verklaren van de garantie.

De verklaring van conformiteit is te vinden op: www.sportdog.com/eu_docs.php

OPRUIMING VAN BATTERIJEN

WAARSCHUWING Raadpleeg de belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij in uw gebruiksaanwijzing van SportTrainer™.

Dit systeem werkt op een 400 mAh Li-ionbatterijen. Gebruik voor vervanging alleen batterijen die te verkrijgen zijn via de klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen is in veel landen verplicht; controleer de plaatselijke voorschriften voordat u lege batterijen wegwerpt. Hieronder vindt u instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor apart verwerking.

AAN HET EINDE VAN DE PRODUCTLEVENSDUUR MOET U DEZE INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ GEBRUIKEN VOOR DE UITEINDELIJKE AFVOER (PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING NIET OPENEN TOT U DE VERVANGENDE BATTERIJ HEEFT ONTVANGEN):

- Verwijder de schroeven van de kast met een kruiskopschroevendraaier nr. 1.
- Verwijder de achterkant of het deksel van de kast.
- Verwijder de oude batterij.

WAARSCHUWING

- Bij het verwijderen van de oude batterij moet u voorzichtig zijn als u de aansluiting vastpakt om beschadiging van de bedrading te voorkomen. Kortsluiting in de bedrading van de batterij kan brand of explosie veroorzaken.
- Deze instructies zijn niet geldig voor reparatie of vervanging van de batterij. Vervanging van de batterij door een type dat niet specifiek is goedgekeurd door Radio Systems Corporation kan brand of explosie tot gevolg hebben. Neem contact op met de klantenservice om te voorkomen dat uw garantie ongeldig wordt.

BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING

Respecteer de in uw land geldende regels betreffende de veilige afvoer van elektrisch afval en elektrische apparaten. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. Voor een lijst van telefoonnummers van de klantenservice bezoekt u onze website op www.sportdog.com.

GARANTIE
Drie jaar niet-overdraagbare beperkte garantie

De fabrikant van dit product maakt gebruik van een gelimiteerde garantie. Details van de toepasbaarheid en de voorwaarden van de garantie kunt u vinden op de website www.sportdog.com en/of zijn verkrijgbaar door uw lokale klantenservice te contacteren.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Dit product is beschermd door de volgende octrooien: VS Octrooinummer: 7.814.865.

ES BEEPER

A partir de ahora en este documento, Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. y cualquier otra afiliación a la marca de Radio Systems Corporation se referirá en forma colectiva como "nosotros" o "con nosotros".

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Consulte el manual del usuario para conocer información importante sobre la seguridad y el uso.

Gracias por elegir productos de adiestramiento de la marca SportDOG®. Esta es una guía abreviada, diseñada para familiarizarse con el producto. Para ver instrucciones de funcionamiento detalladas sobre el beeper de este kit, descargue el manual de funcionamiento original SD-1875E de SportTrainer™ de nuestro sitio web en www.sportdog.com. Si tiene preguntas relativas al funcionamiento del producto, póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente. Para obtener un listado de los números de teléfono de su zona, visite nuestro sitio web www.sportdog.com.

Para obtener la mayor protección de su garantía, por favor registre su producto dentro de los 30 días posteriores a la compra en www.sportdog.com. Al registrarse y conservar su recibo de compra disfrutará de la garantía plena del producto y si tuviera necesidad de contactar con el Centro de atención al cliente, podremos ayudarle con mayor rapidez. Y lo que es más importante, su valiosa información personal nunca se cederá ni venderá a nadie. La descripción completa de la garantía está disponible en el sitio www.sportdog.com.

El beeper es compatible con los sistemas SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1825E y SD-1875E de SportDOG®.

VINCULAR EL BEEPER

Para vincular el beeper a fin de trabajar con un nuevo transmisor, o para programar un nuevo beeper a fin de trabajar con su transmisor actual:

1. Compruebe que el beeper esté apagado.
2. Pulse y mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado. La luz indicad

DE FERNGESTEUERTER BEEPER

Hinfort werden Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. sowie jede andere Konzerngesellschaft oder Marke von Radio Systems Corporation zusammen als "Wir" oder "Uns" bezeichnet.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Siehe das Bedienungshandbuch für wichtige Sicherheits- und Anwendungsinformationen.

Vielen Dank, daß Sie sich für die Marke SportDOG® entschieden haben. Dies ist eine Kurzanleitung, um das Produkt kennen zu lernen. Eine ausführliche Bedienungsanleitung für den Ferngesteuerter Beeper in diesem Set finden Sie auf unserer Webseite www.sportdog.com in der Gebrauchsanweisung für den SportTrainer® SD-1875E. Sollten Sie Fragen bezüglich der Bedienung des Produkts haben, setzen Sie sich bitte mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung. Eine Telefonliste für Ihre Gegend finden Sie auf unserer Website www.sportdog.com.

Um den größten Nutzen aus Ihrer Garantie zu ziehen, registrieren Sie bitte Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen auf www.sportdog.com. Wenn Sie das Gerät registrieren und Ihre Quittung behalten, können Sie die volle Garantieleistung für das Produkt in Anspruch nehmen, und sollten Sie das Kundenbetreuung kontaktieren müssen, können wir Ihnen schneller helfen. Am wichtigsten ist, daß wir niemals Ihre Informationen an jemand anderen weitergeben. Die kompletten Gewährleistungsdetails finden Sie unter www.sportdog.com.

Das SD-BEEP-E Ferngesteuerter Beeper ist mit den SportDOG® Systemen SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1825E und SD-1875E.

ZUWEISEN DES FERNGESTEUERTER BEEPERS

Zuweisen des Ferngesteuerter Beepers, damit dieser mit einem neuen Sender funktioniert oder Programmieren eines neuen Ferngesteuerter Beepers, damit dieser mit Ihrem vorhandenen Sender funktioniert:

1. Überprüfen Sie, dass der Ferngesteuerter Beeper ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie den Ein-/Aus-Knopf gedrückt. Die LED-Leuchte des Ferngesteuerter Beepers leuchtet auf und schaltet sich nach 4-5 Sekunden aus. Wurde der Ein-/Aus-Knopf zu früh losgelassen, blinkt die LED-Leuchte am Ferngesteuerter Beeper wieder normal. Tritt dieser Fall ein, beginnen Sie erneut und wiederholen ab 1.
3. Nachdem die LED-Leuchte am Ferngesteuerter Beeper ausgeschaltet ist, lassen Sie den Ein-/Aus-Knopf los.
4. Halten Sie die obere Knopf am Sender gedrückt, bis die LED-Leuchte am Ferngesteuerter Beeper 5 Mal blinkt. Sobald die LED-Leuchte am Ferngesteuerter Beeper 5 Mal geblinkt hat, ist der Ferngesteuerter Beepers zugewiesen und die LED-Leuchte blinkt wieder normal. Blinkt die LED-Leuchte am Ferngesteuerter Beeper nicht 5 Mal, beginnen Sie erneut bei 1.

Hinweis: Weitere Informationen über die Programmiermodi finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Trainingssystems. Auf unserer Webseite www.sportdog.com können Sie diese Gebrauchsanweisungen herunterladen.

MANUELLE KONFIGURATION DES FERNGESTEUERTER BEEPERS TONSIGNAL UND LAUF-MODUS EINSTELLEN

Der ferngesteuerte Beeper kann nur aus der Ferne von einem kompatiblen Handsender programmiert werden (siehe die Original-Gebrauchsanweisung, die dem Ferntrainersystem beiliegt). Sie können den Tonsignal und den Lauf-Modus am Pieper einstellen.

1. Schalten Sie den Ferngesteuerter Beeper aus.
2. Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf und lassen Sie ihn wieder los, um den Ferngesteuerter Beeper einzuschalten.
3. Halten Sie jetzt innerhalb von 5 Sekunden den Ein-/Aus-Knopf gedrückt. Der Ferngesteuerter Beeper durchläuft die 9 verfügbaren Tonsignale.
4. Sobald das gewünschte Tonsignal ertönt, lassen Sie bevor das nächste Tonsignal beginnt den Ein-/Aus-Knopf los. Das Tonsignal ist nun eingestellt.
5. Halten Sie den Ein-/Aus-Knopf sofort nach Beenden der Tonsignalauswahl gedrückt, bis die Anzahl der Pieptöne dem gewünschten Lauf-Modus in den folgenden Tabelle entspricht.

1 Pieptön (Lautlos-Modus)	Kein Pieptön, wenn der Hund Lauft/Ein Pieptön pro Sekunde, wenn sich der Hund an einer Stelle befindet
2 Pieptöne (5 Sekunden-Modus)	Ein Pieptön alle 5 Sekunden, wenn der Hund Lauft/ Ein Pieptön pro Sekunde, wenn sich der Hund an einer Stelle befindet
3 Pieptöne (10 Sekunden-Modus)	Ein Pieptön alle 10 Sekunden, wenn der Hund Lauft/ Ein Pieptön pro Sekunde, wenn sich der Hund an einer Stelle befindet

6. Lassen Sie den Ein-/Aus-Knopf los, nachdem die entsprechende Anzahl der Pieptöne Ihrem gewünschten Lauf-Modus entspricht.

IHREN HUND IM FELD LOKALISIEREN

Immer, wenn sich Ihr Hund in Reichweite befindet, können Sie dafür sorgen, dass der ferngesteuerte Beeper piept, indem Sie auf die Ortungstaste am Handsender drücken. Jedes Mal, wenn die Knopf drücken, gibt der Ferngesteuerte Beeper einen Piepton aus. Durch Drücken der Ortungsknopf wird der Lauf-Modus des Ferngesteuerter Beepers deaktiviert, ist jedoch weiterhin eingeschaltet. Zur erneuten Aktivierung des Lauf-Modus am SportTrainer® SD-1875E drücken Sie die Lauf-Modusknopf am Sender und lassen Sie sie wieder los. Zur erneuten Aktivierung des Lauf-Modus am SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E oder SD-1825E System drücken Sie die Ortungsknopf am Sender und lassen Sie sie wieder los. Der Ferngesteuerter Beeper gibt zur Bestätigung der Lauf-Modus-Aktivierung 3 Pieptöne aus und der zuletzt eingestellte Lauf-Modus wird fortgeführt.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

1. **NUTZUNGSBEDINGUNGEN**
   Dieses Produkt wird Ihnen unter der Bedingung angeboten, daß Sie es ohne eine Modifizierung der darin enthaltenen Bedingungen und Hinweise annehmen. Die Verwendung dieses Produkts stellt die stillschweigende Annahme all dieser Bedingungen und Hinweise dar. Wenn Sie diese Bedingungen und Hinweise nicht akzeptieren wollen, geben Sie das Produkt bitte unverwendet in seiner Originalverpackung und auf Ihre Kosten und Ihr Risiko an das entsprechende Kundenbetreuung zusammen mit dem Kaufnachweis für eine vollständige Kostenrückerstattung zurück.
2. **SACHGEMÄSSE VERWENDUNG**
   Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Hunden vorgesehen, wenn eine Ortung erwünscht ist. Das spezielle Temperament oder die Größe/das Gewicht Ihres Hundes eignen sich unter Umständen nicht für dieses Produkt. Radio Systems Corporation empfiehlt, daß dieses Produkt nicht verwendet wird, wenn Ihr Hund aggressiv ist, und übernimmt keine Haftung für die Feststellung der Eignung in einem bestimmten Fall. Wenn Sie nicht Sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, konsultieren Sie bitte Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer. Die richtige Verwendung umfasst unbeschränkt das Durchlesen der gesamten Gebrauchsanweisung und spezifischen Sicherheitsinformationen.
3. **KEINE GESETZWIDRIGE ODER VERBOTENE VERWENDUNG**
   Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit Hunden konzipiert. Dieses Hundeortungsgerät soll keinen Schaden verursachen, verletzen oder provozieren. Eine Verwendung dieses Produkts auf eine nicht vorgesehene Art und Weise, könnte eine Verletzung von Bundes-, staatlichen oder lokalen Gesetzen zur Folge haben.
4. **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG**
   Radio Systems Corporation oder eines ihrer verbundenen Unternehmen ist in keinem Fall für (1. etwaige direkte, indirekte, Straf-, Zufalls-, Sonder- oder Folgeschäden und/ oder (ii) jedwede Verluste oder Schäden haftbar, die sich aus der Verwendung bzw. dem Missbrauch dieses Produkts ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. Der Käufer übernimmt alle Risiken und Haftung aus der Verwendung dieses Produkts im vollsten vom Gesetz zulässigen Umfang.
5. **ÄNDERUNGEN DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN**
   Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, die Bedingungen, Pflichten und Hinweise, unter denen dieses Produkt angeboten wird, zu ändern. Wenn Sie über solche Änderungen vor der Verwendung dieses Produkts informiert wurden, sind diese für Sie bindend als wären sie hierin eingeschlossen.

KONFORMITÄT

CE

Dieses Gerät wurde getestet und stimmt nachweislich mit den entsprechenden EU-Richtlinien für elektromagnetische Kompatibilität, Niederspannung und R&TTE überein. Bevor Sie das Gerät außerhalb der EU verwenden, setzen Sie sich bitte mit der Behörde für R&TTE in Verbindung. Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen der Ausrüstung, die nicht von Radio Systems Corporation genehmigt wurden, könnten die EU R&TTE-Richtlinien verletzen, die Autorisierung des Benutzers die Ausrüstung zu betreiben annullieren und die Garantie ungültig machen.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.sportdog.com/eu_docs.php.

BATTERIEENTSORGUNG

WARNUNG Wichtige Sicherheitsinformationen über die Batterie finden Sie in ihrem Gebrauchsanweisung des SportTrainer®.

Dieses System wird mit einem 400mAh Lithium-Ion-Batterie-Pack betrieben. Tauschen Sie diese nur gegen Batterien aus, die vom unserer Kundenbetreuung empfohlen werden. Eine Telefonliste für Ihre Gegend finden Sie auf unserer Website www.sportdog.com.

In vielen Regionen ist die separate Sammlung von verbrauchten Batterien erforderlich; prüfen Sie die Bestimmungen in ihrer Gegend, bevor Sie verbrauchte Batterien wegwerfen. Sollten Sie Fragen bezüglich unseren Anleitungen zum Herausnehmen der Batterie aus dem Produkt für die separate Entsorgung.

AM ENDE DER GERÄTELEBENSDAUER, BEFOLGEN SIE BITTE DIE ANLEITUNGEN ZUR ENFERNUNG DER BATTERIEN, WENN SIE DAS GERÄT ENDGÜLTIGEN ENTSORGEN (OFFNEN SIE DEN FERNGESTEUERTER BEEPER BITTE NICHT, BIS SIE DIE ERSATZBATTERIE ERHALTEN HABEN):

- Entfernen Sie mit einem #1 Kreuzschraubendreher die Gehäuseschrauben.
- Nehmen Sie die Rückseite des Gehäuses oder die Abdeckung ab.
- Entfernen Sie das alte Batteriepack.

WARNUNG

- Achten Sie beim Entfernen des alte Batteriepacks darauf, daß Anfassen des Steckverbinders die Drähte nicht beschädigt werden. Ein Kurzschluss der Batterieleitungen kann ein Feuer oder eine Explosion zur Folge haben.
- Diese Anleitungen gelten nicht für die Reparatur oder den Batteriewechsel. Wird die Batterie mit einer nicht spezifisch von der Radio Systems Corporation genehmigten Batterie ersetzt, kann das Feuer oder Explosion zur Folge haben. Setzen Sie sich bitte mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung, um eine Annullierung Ihrer Garantie zu vermeiden.

WICHTIGE RECYCLINGHINWEISE

Respektieren Sie bitte die Bestimmungen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Artikeln in den von Ihnen besuchten Gebieten. Dieses Gerät müssen recycelt werden. Wenn Sie ein Gerät nicht mehr benötigen, führen Sie es nicht dem normalen Müll bei der städtischen Müllentsorgung zu. Bitte geben Sie es dahin zurück, wo Sie es gekauft haben, damit es zum besseren Recyclingsystem weitergeleitet werden kann. Wenn das nicht möglich ist, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst für weitere Informationen in Verbindung. Eine Liste der Telefonnummern unserer Kundenbetreuung finden Sie auf unserer Website unter www.sportdog.com.

GARANTIE

Dreijährige nicht übertragbare

Dieses Produkt unterliegt einer limitierten Herstellergarantie. Informationen zu Garantie und Garantiebedingungen erhalten Sie auf www.sportdog.com oder über unseren Kundendienst:

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Dieses Produkt ist durch die folgenden Patente geschützt: US-Patentnummer: 7,814,865

FI PIIPPARANTA

Jäljempänä Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd.:hen, Radio Systems Australia Pty Ltd.:hen ja kaikkiin muihin Radio Systems Corporation sidoksissa oleviin yhtiöihin tai Merkkeihin voidaan viitata yhteisesti "Me" tai "Meitä".

ÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Lue käyttöopasta tärkeät turvallisuustiedot ja käyttöä koskevat tiedot.

Kiitos, että valitsit SportDOG®-koulutustuotteet. Tämän lyhennetyn oppaan tarkoituksena on perehdyttää tuotteen käyttöön. Tässä pakkauksessa olevan piipparipannan yksityiskohtaiset käyttöohjeet sisältyvät alkuperäiseen SportTrainer® SD-1875E -käyttöoppaaseen, joka on ladattavissa osoitteesta www.sportdog.com. Jos sinulla on tuotteen käyttöä koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme. Luetteloon oman alueesi puhelinnumeroista löydät verkkosivuiltamme osoitteessa www.sportdog.com.

Rekisteröi tuotteesi 30 päivän kuluessa osoitteessa www.sportdog.com, niin saat parhaan hyödyn takuusuojastasi. Kun rekisteröit tuotteen ja säilytät ostokuitin, hyödyt tuotteen takuusta täysimääräisesti, ja jos sinun tarvitsee soittaa asiakaspalvelukeskukseen, pystymme auttamaan sinua nopeammin. Mikä tärkeintä, emme ikinä luovuta tai myy arvokkaita tietojasi eteenpäin. Täydet takuutiedot ovat saatavilla osoitteessa www.sportdog.com.

PIIPPARIPANNAN ASETTAMINEN KÄSIN ASETA ÄÄNI- JA SUORITA-TOIMINTATILA

Piipparipanta voidaan ohjelmoida vain etänä yhteensopivalla etälähettimellä (katso ohjeet etäkoulutinjärjestelmän mukana toimitetusta alkuperäisestä käyttöoppaasta). Voit myös asettaa ääni- ja suorita-toimintatilan suoraan piipparipannasta.

1. Sammuta piipparipanta.
2. Paina päällä/pois-painiketta lyhyesti, jotta piipparipanta käynnistyy.
3. Paina päällä/pois-painiketta viiden sekunnin kuluessa ja pidä sitä painettuna. Piipparipanta käy kaikki yhdeksän ääntä vuoron perään läpi.
4. Kun kuulet haluamasi äänen, vapauta päällä/pois-painike ennen kuin seuraava ääni alkaa. Ääni on nyt valittu.
5. Paina päällä/pois-painiketta välittömästi äänen valitsemisen jälkeen ja pidä sitä painettuna, kunnes piippausten määrä vastaa seuraavassa taulukossa mainittua halutun suorita-toimintatilan piippausten määrää.

1 piippaus (hiljainen toimintatila)	Ei piippausta koiran juostessa, piippaa kerran sekunnissa koiran seistessä
2 piippausta (5 sekunnin tila)	Piippaa viiden sekunnin välein koiran juostessa, piippaa kerran sekunnissa koiran seistessä
3 piippausta (10 sekunnin tila)	Piippaa kymmenen sekunnin välein koiran juostessa, piippaa kerran sekunnissa koiran seistessä

6. Vapauta päällä/pois-painike, kun piippausten määrä vastaa haluttua suorita-toimintatilaa.

KOIRAN PAIKANTAMINEN MAASTOSSA

Koirasi ollessa kantomatkan sisällä sinusta voit milloin tahansa tuottaa piipparipannasta äänen painamalla etälähettimen paikallista-painiketta. Piipparipanta piippaa kerran aina, kun painat painiketta. Paikallista-painikkeen painaminen poistaa piipparipannan suorita-toimintatilan käytöstä, mutta suoritatoimintatila jää päälle. Voit aktivoida SportTrainer® SD-1875E -järjestelmän suorita-toimintatilan uudelleen painamalla lyhyesti etälähettimen suorita-toimintatilapainiketta. Voit aktivoida suorita-toimintatilan järjestelmissä SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E tai SD-1825E painamalla lyhyesti etälähettimen paikallista-painiketta. Piipparipanta päästää kolme piippausta suorita-toimintatilan aktivoimisen merkiksi ja jatkaa toimintaa viimeksi asetetussa suorita-toimintatilassa.

KÄYTTÖEHDOT JA VASTUURAJOITUS

1. **KÄYTTÖHDOT**
   Tämän tuotteen käyttö edellyttää, että hyväksyt käytetyt ehdot, olosuhteet ja ilmoitukset ilman muutoksia tässä esitettyyn. Tämän tuotteen käyttö tarkoittaa, että hyväksyt kaikki ehdot, olosuhteet ja ilmoitukset. Jos et halua hyväksyä näitä ehtoja, olosuhteita ja ilmoituksia, palauta tuote käyttämättömänä sen alkuperäisessä pakkauksessa, omalla kustannuksellasi ja riskilläsi alueesi asiakaspalvelukeskukseen yhdessä ostotositteen kanssa täydellisen rahanpalautamiseksi.
2. **ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ**
   Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi koirille, joita haluttaan jäljittää. Koirasi temperamentti, koko tai paino eivät ehkä ole sopiva tälle tuotteelle. Radio Systems Corporation ei suosittele tämän tuotteen käyttöä, jos koirasi on aggressiivinen eikä ota mitään vastuuta sopivuudesta yksittäisiin tapauksiin. Jos olet epävarma tämän tuotteen sopivuudesta koirallesi, ota yhteys eläinlääkäriin tai valtuutettuun kouluttajaan ennen tuotteen käyttöä. Asianmukaiseen käyttöön sisältyy mm. koko käyttöoppaan ja kaikkien tuotekohtaisiin turvallisuustiedotin tutustuminen.
3. **ELÄINTONTA TAI KIELLETTYÄ KÄYTTÖÄ**
   Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain koirilla. Tämä koiran koirautukselaite ei ole tarkoitettu aiheuttamaan vahinkoa tai vammoja eikä ärsyttämään. Tuotteen käyttö muulla kuin tarkoitetulla tavalla voi olla liittovaltion, osavaltion tai paikallisten lakien vastaista.
4. **VASTUUNRAJOITUS**
   Radio Systems Corporation tai mikään sen yhteistyötahoti ei ole missään tapauksessa vastuussa (i) mistään epäsuorasta, rangaistus-, ohjeis-, erityis-, tai seuraamusvahingoista ja/tai (ii) mistään tämän tuotteen väärinkäytöstä tai väärinkäyttöön liittyvästä menetyksestä tai vahingosta. Ostaja ottaa kaikki riskit ja vastuut tämän tuotteen käytöstä lain sallimaan enimmäismäärään asti.
5. **MÄÄRÄYSTEN JA EHTOJEN MUUTTAMINEN**
   Radio Systems Corporation pidättää oikeuden muuttaa tätä tuotetta koskevia ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia ajoittain. Jos sinulle on ilmoitettu sellaisista ennen tämän tuotteen käyttöä, ne sitovat sinua samalla tavalla kuin tässä ilmoitetut.

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE

Tämä laite on testattu ja todettu olevan asianmukaisten R&TTE-direktiivien mukainen. Ennen kuin tätä laitetta käytetään EU-maiden ulkopuolella, tarkista käytön asianmukaisella paikallisesta R&TTE-viranomaisesta. Valtuuttamattomat muutokset tai modifikaatiot laitteeseen tässä Radio Systems Corporationin lupaa ovat EU:n radio- ja telepäätelaitemääräysten vastaisia, voivat poistaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta ja poistaa takuun voimassaolon.

Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy verkko-osoitteesta: www.sportdog.com/eu_docs.php.

PARISTON HÄVITYS

VAROITUS Lue paristoa koskevat tärkeät turvallisuustiedot SportTrainer® -käyttöoppaasta.

Tämä järjestelmä toimii yhdellä litium-ioni-paristolla (400 mAh piipparipannassa). Vaihda vain samantaiseen paristoon, joka on saatu soittamalla asiakaspalvelukeskukseen. Katso täydellinen luettelo asiakaspalvelukeskuksemme puhelinnumeroista osoitteessa www.sportdog.com.

Monet alueet edellyttävät erillistä käytettyjen paristojen keräystä; tarkista alueesi määräykset ennen käytettyjen paristojen hävitystä. Katso pariston tuotteesta poistamista koskevat ohjeet erillistä hävitystä varten.

TUOTTEEN KÄYTTÖIÄN LOPUSSA, NOUDATA NÄITÄ PARISTON POISTO-OHJEITA LOPULLISTA HÄVITYSTÄ VARTEN (ÄLÄ AVAA PIIPPARIPANTAA ENNEN KUIN OLET SAANUT VAIHTOPARISTON).

- Irrota kotelon ruuvit Phillipsin ruuvimeisseillä nro 1.
- Irrota kotelon takaosa tai kansi.
- Ota pois vanha paristopakkaus.

VAROITUS

- Poistassasi vanhan paristopakkauksen, varo vahingoittamasta johtoja tarttuessasi liittimeen. Paristojohtojen vahingoittumisesta voi seurata tulipalo tai räjähdys.
- Nämä ohjeet eivät ole voimassa paristojen korjaukseen tai vaihtoon. Pariston vaihto paristoon, joka ei ole nimenomaisesti Radio Systems Corporationin hyväksymä, voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Ota yhteys asiakaspalvelukeskuksen välttääksesi takuun mitätöitymisen.

TÄRKEÄ KIERRÄTYSNEUVO

Kunnioita maasi sähkö- ja elektroniikkaromua koskevia määräyksiä. Tämä laite täytyy kierrättää. Jos et enää tarvitse tätä laitetta, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Palauta se ostopaikkaan, jotta se voidaan siirtää kierrätysjärjestelmäämme. Jos tämä ei ole mahdollista, ota yhteys asiakaspalvelukeskuksen lisätietoja varten. Katso luettelo asiakaspalvelukeskusten puhelinnumeroista osoitteessa www.sportdog.com.

TAKUU

Tällä tuotteella on rajoitettu valmistajan takuu. Tähän tuotteeseen sovellettavat täydelliset takuuehdot löytyvät osoitteesta www.sportdog.com, ja ne ovat saatavissa myös ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskukseen.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Tämä tuote on suojattu seuraavalla patenteilla:
Yhdysvaltojen patentin numero: 7,017,524

SV SIRENHALSBAND

Hådanefter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. och övriga dotterbolag eller varumärken som tillhör Radio Systems Corporation komma att hänvisas till kollektivt som "vi" eller "oss".

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Se användarhandboken för viktig säkerhets- och användningsinformation.

Tack för att du valt dressyrprodukter av märket SportDOG®. Detta är en förkortad handbok som gjorts för att du ska kunna bekanta dig med produkten. Om du vill ha en detaljerad bruksanvisning om sirenhalsbandet i detta kit kan du ladda ner originalbruksanvisningen till SportTrainer® SD-1875E från vår webbplats på www.sportdog.com. Om du har frågor om hur den här produkten fungerar, ring vår kundsupport. För en förteckning över telefonnummer i ditt område, besök vår webbplats på www.sportdog.com.

För att få största möjliga skydd genom din garanti ska du inom 30 dagar registrera din produkt på www.sportdog.com. Genom att registrera produkten och spara kvittot drar du nytta av hela produktgarantin och skulle du någonsin behöva kontakta kundsupporten kan vi hjälpa dig snabbare. Vi vill framhålla att din värdefulla information aldrig kommer att lämnas eller säljas till någon. Fullständig garantiinformation finns online på www.sportdog.com.

SD-BEEP-E sirenhalsband är kompatibelt med SportDOG® märkessystem SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1825E och SD-1875E.

ANPASSA SIRENHALSBANDET

Gör så här för att anpassa sirenhalsbandet till att arbeta med en ny fjärrsändare eller för att programmera ett nytt sirenhalsband att arbeta med den fjärrsändare som du redan har:

1. Kontrollera att sirenhalsbandet är avstängt.
2. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt. Sirenhalsbandets indikatorlampa tänds och stäcks sedan efter fyra till fem sekunder. Om start-/avstängningsknappen släpps för tidigt börjar sirenhalsbandets indikatorlampa att blinka som vanligt. Om detta sker börjar du om från steg 1.
3. Släpp upp start-/avstängningsknappen efter att sirenhalsbandets indikatorlampa har stäckts.
4. Tryck ned och håll den övre knappen på fjärrsändaren nedtryckt tills sirenhalsbandets indikatorlampa blinkar fem gånger. När sirenhalsbandets indikatorlampa har blinkat fem gånger har sirenhalsbandet anpassats och kommer att börja blinka som vanligt. Om sirenhalsbandets indikatorlampa inte blinkar fem gånger börjar du om från 1.

OBS! Mer information om programmeringslägen finns i originalbruksanvisningen som du fick med fjärrdressyrhalsbandssystemet. Besök vår webbplats på www.sportdog.com för att ladda ner vilken som helst av dessa bruksanvisningar.

MANUELL KONFIGURERING AV SIRENHALSBANDET STÄLLA IN TON OCH KÖRLÄGE

Sirenhalsbandet kan endast fjärrprogrammeras med en kompatibel fjärrsändare (se originalbruksanvisningen som medföljde fjärrdressyrhalsbandssystemet för ytterligare information). Du kan också ställa in ton och körläge från själva halsbandet.

1. Stänga av sirenhalsbandet.
2. Tryck ned och släpp upp start-/avstängningsknappen om du vill starta sirenhalsbandet.
3. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt inom fem sekunder. Sirenhalsbandet börjar cykla genom de nio toner som finns.
4. När önskad ton hörs släpper du upp start-/avstängningsknappen innan nästa ton hörs. Ny ton har konfigurerats.
5. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt omedelbart efter att tonvalet gjorts tills antalet pip matchar önskat körläge enligt tabellen.

1 pip (tyst läge)	Inget pip när hunden springer/piper en gång per sekund när hunden fattar stånd
Två pip (femsekundersläge)	Piper var femte sekund när hunden springer/piper en gång per sekund när hunden fattar stånd
Tre pip (tiosekundersläge)	Piper var tionde sekund när hunden springer/piper en gång per sekund när hunden fattar stånd

6. Släpp upp start-/avstängningsknappen när motsvarande antal pip matchar det körläge som du vill ha.

PEJLA EFTER DIN HUND PÅ FÄLTET

Så länge din hund befinner sig inom räckvidden kan du alltid få sirenhalsbandet att pipa genom att trycka på fjärrsändarens pejlingsknapp. Sirenhalsbandet piper en gång för varje gång du trycker på knappen. Ett tryck på pejlingsknappen inaktiverar fjärrsändarens körläge, men körläget är fortfarande på. För att återaktivera körläget på SportTrainer® SD-1875E trycker du ner och släpper upp fjärrsändarens körlägesknapp. För att aktivera körläget på systemen SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E eller SD-1825E tycker du ned och håller fjärrsändarens pejlingsknapp nedtryckt. Sirenhalsbandet piper tre gånger för att bekräfta att körläget har aktiverats och kommer att fortsätta fungera i det senaste körläget som det var inställt på.

ANVÄNDARVILLKOR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

1. **ANVÄNDARVILLKOR**
   Användning av denna produkt kräver att du accepterar alla bestämmelser, villkor och meddelanden som anges här. Användning av produkten innebär samtycke till alla dessa bestämmelser, villkor och meddelanden. Om du inte kan godkänna dessa villkor, krav och meddelanden är ditt enda alternativ att returnera produkten i oanvänt skick, i dess originalförpackning och på egen bekostnad en fullt i risk till relevant kundsupport tillsammans med ett köpebevis för att få en full återbetalning.
2. **LÄMPLIG ANVÄNDNING**
   Denna produkt är designad för användning med hundar när spårning önskas. Din hunds specifika temperament, storlek och vikt kan göra Produkten olämplig för din hund. Radio Systems Corporation rekommenderar inte att Produkten används om din hund är aggressiv och accepterar inte någon ansvar för att bedöma om produkten är lämplig i det enskilda fallet. Om du är tveksam till om denna Produkt är lämplig för din hund bör du rådfråga en veterinär eller auktoriserad hundtränare innan du använder den. Korrekt användning inbegriper, utan begränsning, att läsa hela bruksanvisningen och all särskild varningsinformation.
3. **INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING**
   Denna Produkt är endast utformad för att användas med hundar. Denna apparat får spårning av hjortar, ej avsedd att orsaka skada, olycksfall eller provokation. Om produkten används på annat sätt än vad den är avsedd för kan detta innebära att brott mot federal lag, stattlig eller lokal lagstiftning.
4. **ANSVARSBEGRÄNSNING**
   Radio Systems Corporation eller dess dotterbolag är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga för (i) indirekt skada, straffskadestånd, oförutsedd skada, skadeståndsfri för särskild skada eller följdskada och/eller (ii) någon form av skada eller förlust som orsakats av eller är kopplad till en felaktig användning av denna produkt. Köparen överlar allia risker och ansvar för användningen av denna produkt i den utsträckning lagen tillåter.
5. **ÄNDRINGAR AV VILLKOR**
   Radio System Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkor och meddelanden som gäller för produkten. Om du har underrättats om sådana ändringar innan du börjar använda produkten ska de vara bindande i samma utsträckning som en de ingick i detta avtal.

ÖVERENSSTÄMMELSE

CE

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med relevanta radio- och teleldirektiv. Kontrollera med din lokala radio- och telemyndighet innan användning av utrustningen utanför EU. Obehöriga ändringar eller modifikationer av utrustningen som inte godkänts av Radio Systems Corporation strider mot gällander lag och rader och både telebestämmelser och kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen och garanti.

Försäkran om överensstämmelse finns på: www.sportdog.com/eu_docs.php.

KASSERING AV BATTERIER

VARNING Läs viktig säkerhetsinformation som avser batteriet i bruksanvisningen till SportTrainer®.

Systemet drivs med ett li-jonbatteripaket (400 mAh kapacitet för sirenhalsbandet). Ta inte ut eller försök ta ut batteriet, som inte kan bytas av användaren. Kontakta kundservicecentret om ditt batteri behöver bytas ut. Besök vår webbsida på www.sportdog.com för en lista över telefonnummer till kundservicecenter.

I många länder gäller särskilda bestämmelser för insamling av förbrukade batterier. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller där du bor innan du slänger dina förbrukade batterier. Se nedan för instruktioner om hur du tar ut batteriet ur produkten för att kassera det separat.

ANVÄND DESSA INSTRUKTIONER FÖR BORTTAGNING AV BATTERIET FÖR SLUTLIG KASSERING NÄR PRODUKTENS LIVSLÄNGD ÄR SLUT (ÖPPNA INTE SIRENHALSBANDET FÖRRÄN DU HAR FÅTT ERSÄTTNINGSBATTERIET).

- Använd en Phillips skruvmejsel nummer 1 för att ta bort höljets skruvar.
- Ta bort höljets baksida eller överdrag.
- Ta ut det gamla batteriet.

VARNING

- När du tar ut det gamla batteriet måste du vara försiktig när du tar ett ordentligt tag i kontakten för att undvika att kablarna skadas. Att kortsluta batteriets kablar kan orsaka brand eller explosion.
- Dessa instruktioner gäller inte för reparation eller byte av batteri. Att ersätta batteriet med ett batteri som inte specifikt har godkänts av Radio Systems Corporation kan orsaka brand eller explosion. Kontakta kundsupporten för att undvika att din garanti blir ogiltig.

VIKTIG INFORMATION OM ÅTERVINNING

Respektera bestämmelserna för elektriskt och elektronistk avfall i ditt land. Denna utrustning måste återvinnas. Om du inte längre behöver utrustningen får du inte slänga den i de vanliga kommunala soporna. Lämna tillbaka den till inköpsstället så att den kan tas med i vårt återvinningssystem. Kontakta kundsupport för mer information om detta inte är möjligt. Besök vår webbplats på www.sportdog.com för en lista över telefonnummer till kundsupport.

GARANTI

Denna produkt har begränsad tillverkningsgaranti. Fullständiga uppgifter om och villkor för den garanti som gäller för denna produkt finns på www.sportdog.com. Du kan också få dem genom att kontakta närmsta kundsupport.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Denna produkt skyddas av följande patent: Amerikanska patentnummer: 7,814,865

NO FJERNSTYRT PIPEENHET

Heretter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. og eventuelle andre partnere av Brand Radio Systems Corporation, bli referert samlet til som "vi" eller "oss".

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Se brukerhåndboken for viktig informasjon om sikkerhet og bruk.

Takk for at du valgte SportDOG® Brand-treningsprodukter. Dette er en forkortet bruksanvisning som er laget for å gjøre deg kjent med produktet. For detaljerte bruksanvisninger om den fjernstyrte pipeenheten i dette settet, tast ned den opprinnelige bruksanvisningen for SportTrainer® SD-1875E fra nettstedet vårt på www.sportdog.com. Hvis du har spørsmål om bruken av dette produktet må du ringe kundeservicesenteret. For en liste over telefonnumre i området ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.sportdog.com.

For å få best mulig beskyttelse fra garantien din, må du registrere produktet ditt innen 30 dager på www.sportdog.com. Ved å registrere og beholde kvitteringen din får du produktets fulle garanti og, hvis du skulle få behov for å ringe kundeservicesenteret, vil vi kunne hjelpe deg raskere. Viktigst av alt, informasjonen du gir oss vil aldri bli gitt videre eller solgt til noen. Komplett garantiinformasjon er tilgjengelig på www.sportdog.com.

SD-BEEP-E- fjernstyrt pipeenhet er kompatibel med SportDOG®-systemene SD-425E, SD-425S-E, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1825E og SD-1875E.

MATCHE DEN FJERNSTYRTE PIPEENHETEN

Slik matcher du den fjernstyrte pipeenheten med en ny fjernsender, eller programmerer en ny fjernstyrt pipeenhet med din eksisterende fjernsender:

1. Forsikre deg om at den fjernstyrte pipeenheten er slått av.
2. Trykk og hold inne På/Av-knappen. Den fjernstyrte pipeenhetens indikatorlys vil kommer på, og deretter slå seg av etter 4–5 sekunder. Hvis På/av -knappen slippes for tidlig, vil den fjernstyrte pipeenhetens indikatorlys begynne å blinke som normalt. Hvis dette skjer, begynner du på nytt fra 1.
3. Et